



Lufta element med
elementnyckel

BILD 3

Du behöver en **elementnyckel** och en handduk eller ett glas.

Så luftar du:

Lufta samtliga radiatorer, börja längst ner i huset.

- Öppna **luftningsventilen** (nippeln). Håll en handduk eller en mugg under.
- Vänta medan luften pyser ut.
- Elementet är färdig luftat när det börjar rinna ut vatten.
- Skruva åt ventilen igen.

Du kan behöva upprepa processen några gånger, då det kan ta flera veckor innan du har blivit av med all luft.